

## Fehlercodes von SO ONE/SO ONE+ und Lösung

E1: Problem mit dem Empfang von Anzeigedaten

Zeigen Sie die Bremse oder den MCU-Chip der CPU-Bremse an. Versuchen Sie, es durch ein neues zu ersetzen, um es zu lösen.

E2: Problem mit der Bremse

Überprüfen Sie, ob das Bremskabel und das Bremskabel richtig angeschlossen sind, um es anzuzeigen. Oder tauschen Sie den Bremshebel aus oder ersetzen Sie das Display.

E3: Fehlfunktion der Drosselklappe

Überprüfen Sie, ob der Gaszug und der Gaszug richtig angeschlossen sind, um die Anzeige richtig anzuzeigen. Oder ersetzen Sie den Gashebel oder die Instrumententafel.

E4: Motorhall-Fehler

Überprüfen Sie, ob das Motorkabel und das Motorkabel richtig angeschlossen sind, um es anzuzeigen. Oder überprüfen Sie die Hall-Verdrahtungsreihenfolge, ersetzen Sie den Motor oder ersetzen Sie den Controller

E5: Controller-Problem

Überprüfen Sie die Kabel von der CPU. Wenn alles in Ordnung ist, ist der Operationsverstärkerchip defekt.

E6: Motorübertemperaturschutz

Motortemperatur zu hoch. Schalten Sie den Roller aus und warten Sie ca. 10 Minuten, der Fehlercode verschwindet.

E7: CPU-Sendedatenfehler

Der CPU-Draht bricht, die MCU der CPU bremst nicht vollständig. Ersetzen Sie es durch eine neue CPU, um es zu lösen.