


JIMMY



WB73


User Guide	Anti-mite Vacuum Cleaner
Instrukcja obsługi	Odkurzacz antyroztoczowy
Gebrauchsanweisung	Staubsauger zum Entfernen von Milben
Mode d'emploi	Aspirateur anti-acarien
Manuale d'uso	Aspirapolvere Anti-acaro
Instrucciones de uso	Aspirador de eliminación de ácaros
Инструкция по эксплуатации	Пылесос для удаления клещей

Contents

English	2
Polski	9
Deutsch	16
Français	24
Italiano	32
Español	39
русский язык	47

Product Installation

Parts Name



Packing List

Name	Vacuum Cleaner	MIF Filte	Mini brush	User Guide
Quantity	1	1	1	1

Use of the Product

Insert the plug into the socket,when turn on machine, the machine is in UV light+tap vacuum mode, all indicators light up.Press mode button once, the machine changes to tap vacuum mode and relevant indicators light up.Press mode button again,the machine changes to UV light mode .Press mode button once again, the machine changes back to UV light+tap vacuum mode. Press on/off button again, the machine stop working.

Dust Sensor Indicator

- 1.When turn on machine,the dust sensor indicator light stays green.
- 2.When the machine vacuums a lot of dust and the indicator light turns red,indicating that the user needs to focus on cleaning this area.
- 3.When the machine vacuums moderate concentration dust and the indicator light turns orange,indicating that the user needs to keep cleaning this area.
- 4.When the machine vacuums little or no dust and the indicator light turns green,indicating that this area does not need to be cleaned.

Note:For safety reasons, the UV light only works within 3cm above object as well as less than 30 inclination degrees. Otherwise, the UV light will automatically turn off.

Cleaning and Maintenance

Note:

- 1.MIF Filters are available at dealers.
- 2.It is recommended to clean the dust cup after each use. when the filter is blocked due to excessive dust accumulation, it needs to be cleaned and replaced if necessary.

Dust Cup Cleaning

- 1.Turn off the machine and unplug the power cord. Then press the release button and lift upward.(Figure 1)
- 2.Hold the dust cup and dust cup lid separately, twist dust cup clockwise (Figure 2), remove it from dust cup to clean.(Figure 3)

Filter and Cyclone Cleaning

Hold the cyclone in one hand, pinch the "UP" logo with the other hand, and take out filter (Figure 4). Do Not tap the filter in reverse side in case of filter clog (Figure 5). Clean the cyclone metal filter with the attached mini brush.(Figure 6)

After cleaning dust cup ,filter and cyclone, put cyclone into the dust cup and rotate the dust cup lid into the dust cup until until a "click" sound is heard.(Figure 7)

Note:


- 1.Do Not miss the filter!
- 2.Use water or neutral reagents to clean dust cup and wipe with dry cloths. Do not wash the filter until it is necessary. Make sure the filter and dust cup are completely dry before another use.

Brushroll Cleaning and installation

Turn off the machine and unplug the power cord, rotate the right lock knob anticlockwise with hand from locked position to unlock position (Figure 8) to remove the brushroll to clean up.(Figure 9)

After brushroll cleaning,install the brushroll and the brushroll cover into the machine in turn and lock the latch of the brushroll.

Note: For safety reasons, please turn off the machine and unplug power cord before cleaning brushroll.











Maintenance and Storage

Please clean dust cup and filter after each use for further use. It is recommended to replace a filter after 30-50 hours of working time(depending on specific situation) for better use.

Any paper, lead glass, plastic will greatly affect the effect of UV light. Please wipe and clean the UV tube regularly for better use.

Do Not touch the UV tube as dirt will affect UV light effect.

Put the machine in cool and dry place if the machine is to be idled. Do Not leave it in direct sunlight or humid environment.



Cautions

1. Please read this instruction manual carefully before use and keep it properly for future use.
2. Never leave the machine working without supervision.
3. Keep this product beyond the reach of special individual such as children without adult supervision.
4. Keep the power cord away from sharp objects and do not drag the cord to move the machine in case of cord damage.
5. Do not use this product to clean water or wet dust. Do Not operate it in humid places (such as bathroom, toilet, laundry room, etc.) to avoid malfunction.
6. This product can ONLY use for cleaning of textiles such as mattresses, blankets, pillows, sofas, etc.
7. Do Not place the machine near heating appliances or expose it to direct sunlight in case of fire hazard.
8. For safety reasons, please do not use the product to clean hot objects such as carbon, cigarette butts, sharp objects such as broken glass, corrosive liquids, flammable and explosive materials such as gasoline and alcohol. Otherwise it may cause product damage or fire.
9. Do Not operate this machine with suction port blocked in case of product damage.
10. Do Not remove the brushroll cover or force the cover outward when the machine is powered on for safety reasons.
11. The product has UV light, for safety reasons, Do Not look at the bottom of the machine when the power is on in case of ultraviolet rays harming.
12. Do Not apply this product to plants. Excessive use of UV may cause object damage.
13. Do NOT sit on this product in case of personal injury and product damage.
14. Cut the power source in maintenance or off-service.
15. If the power cord is damaged, please ask for professional help of the manufacturer and other professionals for safety reasons.
16. Please turn off the power switch and unplug the power cord if the machine is to be idled. Do Not unplug the power cord with humid hand in case of electric shock.

Trouble shooting

Please check the following trouble points before go to the maintenance department.

Problems	Possible Reasons	Solution
Power failure	Power cord is not firmly inserted	Insert the power cord firmly
	No power on socket	Check the socket
	On/Off button not pressed	Press the On/Off button
Low suction power	Suction port clogged	Clean up suction port
	Dust accumulation on filter	Clean up the dust cup and filter
	Dust accumulation on cyclone	Clean up cyclone
UV light tube failure	The UV function is automatically off for safety reasons or weak reflection of object	The UV function operates on the condition of less than 3 cm height from the object
	The machine operates on the same position for a long time	Move the machine forward and backward
	The machine is placed upright	Machine tilted no more than 30 degrees
	Sensor window is contaminate	Clean the sensor window with a half-dry cloth
	UV light damage	Contact after-sale service
Automatically turned off	Dust cup full	The machine will automatically turn off to prevent the motor under long operation. If the machine automatically turned off, please clean up the dust cup and filter, unplug power cord and reuse if after 2 hours
	Suction port clogged	
	Filter blocked	
Brushroll failure	Brushroll tangled with foreign matter	Remove the cover and clean up brushroll according to user guide
	Belt broken	Remove the cover according to user guide and check the belt. If broken, contact after-sale to repair


Note:If fault remains after adopting the following solutions, contact after sale service or local distributor immediately.

Product Specifications

Technical Parameter

Model	WB73
Rated voltage	220V-240V ~
Rated frequency	50Hz
Rated power	600W

Circuit diagram



Manufacturer Information

Manufacturer	Kingclean Electric Co., Ltd
Address	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, Jiangsu Province 215009, China

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



Do not dispose of the machine into household waste!

Only for EC countries: According to the European Guideline 2012/19/EU, machine that are no longer usable, and according to the European Guideline 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Subject to change without notice.

Warranty Information


This product enjoys one year warranty for the machine, service starting from the date of purchase.

Excluded from the guarantee is normal wear, commercial use, alterations to the appliance as purchased, cleaning activities, consequences of improper use or damage by the purchaser or a third person, damage, that can be attributed to external circumstances.



Montaż urządzenia

Nazwy części



Zawartość zestawu

Nazwa	Odkurzaczi	Filtr MIF	Mini szczotka	Instrukcja
Ilość	1	1	1	1

Obsługa urządzenia

Włóż wtyczkę do gniazdka, po włączeniu urządzenia, maszyna jest w trybie światła UV odkurzacza, wszystkie będą również świecić. Wciśnij przycisk trybu raz, urządzenie zmienia się na tryb odkurzacza i zapali się dioda. Wciśnij przycisk trybu ponownie, urządzenie przejdzie do tryb światła UV. Wciśnij przycisk trybu jeszcze raz, urządzenie powróci do trybu światła UV i odkurzacza. Wciśnij przycisk wł./wyl. ponownie, urządzenie przestanie działać.

Wskaźnik czujnika kurzu

1. Po włączeniu urządzenia, wskaźnik czujnika kurzu pozostaje zielony.
2. Kiedy urządzenie zasysa dużo pyłu, wskaźnik zmienia kolor na czerwony, co oznacza, że użytkownik powinien skupić się na czyszczeniu obecnego obszaru.
3. Kiedy urządzenie zasysa pył o umiarkowanym stężeniu, wskaźnik zmienia kolor na pomarańczowy, wskazując, że użytkownik powinien jeszcze kontynuować czyszczenie tego obszaru.
4. Gdy urządzenie zasysa niewielką ilość kurzu lub nie zasysa go wcale, wskaźnik zaświeci się na zielono, co oznacza, że tego obszaru nie trzeba już czyścić.

Uwaga: dla bezpieczeństwa, światło UV uruchamia się tylko gdy jest 3cm nad podłogą i pod mniejszym kątem niż 30 stopni.

Czyszczenie oraz konserwacja

Uwaga:

1. MIF Filtry można zakupić dystrybutora.
2. Zaleca się zdejmować i wyczyścić zbiornik na kurz po każdym użyciu, aby nie zatkał się przez nadmiar brudu.

Czyszczenie zbiornika na kurz

1. Wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilający. Naciśnij następnie przycisk uwalniania zbiornika na kurz i pociągnij nim w górę. (rys. 1)
2. Trzymaj zbiornik na kurz i jego pokrywę osobno. Obróć pokrywę zbiornika na kurz w ruchu wskazówek (rys 2) i zdejmij ją ze zbiornika aby przystąpić do czyszczenia.

Czyszczenie filtra oraz elementu cyklonowego

Trzymając element cyklonowy w jednej ręce, przesuń logo „UP” i wyjmij filtr (rys 4). Nie należy uderzać w filtr do góry nogami jeśli jest zatkaany (rys 5). Wyczyść metalowy filtr elementu cyklonowego za pomocą dołączonej mini szczotki. (rys 6)

Po wyczyszczeniu zbiornika na kurz, filtru oraz elementu cyklonowego, włóż element cyklonowy do zbiornika na kurz i obróć zbiornik aż usłyszysz kliknięcie. (rys 7)

Uwaga:

1. Nie używaj urządzenia bez filtru!
2. W celu czyszczenia zbiornika na kurz używaj wody lub neutralnych detergentów. Nie należy myć zbiornika

jeśli to nie jest konieczne. Filtr oraz zbiornik powinny być suche zanim odkurzacz będzie używany.

Czyszczenie szczotki

Wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilający, przekręć prawe pokrętko w ruchu przeciwnym do wskazówek z pozycji blokady na odblokowaną (rys 8). Możesz teraz wyjąć szczotkę, by ją wyczyścić. (rys 9)

Po wyczyszczeniu szczotki, zamontuj ją z powrotem raz z pokrywą na urządzenie i zamknij zaczep.

Uwaga: dla bezpieczeństwa, wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia szczotki.









Konserwacja i przechowywanie

Zaleca się czyścić zbiornik na kurz oraz filtr po każdym użyciu. Filtr zaleca się wymienić po 30-50 godzinach pracy, aby zachować wydajność urządzenia.

Papier, szkło ołowiowe oraz plastik mogą wpłynąć na działanie światła UV. Należy przecierać i czyścić tubę UV regularnie, aby utrzymać jej wydajność.

Nie należy dotykać tuby UV – zabrudzenia na niej mogą wpłynąć na wydajność światła UV.

Urządzenie należy przechowywać w chłodnym oraz suchym miejscu. Nie należy zostawiać na słońcu i w wilgoci.



Uwaga

1. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachowanie jej na przyszłość.
2. Nie zostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
3. Należy trzymać produkt poza zasięgiem dzieci, które są bez nadzoru osoby dorosłej.
4. Należy trzymać kabel z dala od ostrych obiektów i nie należy przemieszczać urządzenia pociągając za kabel.
5. Nie należy odkurzać urządzeniem wodę lub mokrego brudu. Nie należy używać urządzenia w wilgotnych miejscach (np. łazience, toalecie) aby zapobiec awarii.
6. Urządzenie może być używane tylko do czyszczenia tkanin, materacy, koców, poduszek, sof itp.
7. Nie należy kłaść produktu w pobliżu urządzeń grzejących ani wystawiać go na słońcu.
8. Nie należy odkurzać produktem gorących obiektów, takich jak węgiel, dogasające papierosy, ostre objekty takie jak stłuczone szkło, żrące substancje, łatwopalne materiały (paliwo, alkohol). Odkurzenie tego typu obiektów może doprowadzić do pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
9. Nie należy używać urządzenia jeśli wlot jest zatkany.
10. Nie należy ściągać pokrywy szczotki lub siłowo ją ściągać gdy urządzenie pracuje.
11. Produkt ten używa światła UV. Dla bezpieczeństwa, nie należy patrzeć na spód urządzenia gdy produkt jest włączony.
12. Nie należy przykładać tego produktu do roślin – światło UV może je uszkodzić.
13. Nie należy siadać na urządzeniu ani kłaść na nim ciężarów.
14. Wyłącz zasilanie w urządzeniu jeśli jest czyszczone lub naprawiane.
15. Jeśli kabel posiada uszkodzenia, należy skontaktować się z serwisem.
16. Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. Nie należy odłączać kabla mokrymi rękoma.

Diagnostyka

Przed udaniem się do działu obsługi klienta należy sprawdzić następujące punkty usterek.

Problem	Przypuszczalne przyczyny	Rozwiązanie
Urządzenia nie da się uruchomić	Kabel zasilający nie jest poprawnie włożony do gniazdka	Włóż poprawnie kabel zasilający do gniazdka
	Brak prądu w gniazdku	Sprawdź gniazdko
	Przycisk On/Off nie jest wciśnięty	Naciśnij przycisk On/Off
Nisko poziom ssania	Ssawka jest zatkana	Wyczyść ssawkę
	Filtr jest pełen kurzu	Wyczyść filtr kurzu
	Filtr cyklonowy jest zapchany	Wyczyść filtr cyklonowy
Błąd lampy UV	Funkcja UV automatycznie wyłącza się z powodów bezpieczeństwa,	Funkcja lampy UV pracuje jeśli odległość od podłoża wynosi mniej, niż 3cm.
	Urządzenie pracuje w jednej pozycji przez długi czas	Przesuwaj urządzenie w przód i tył
	urządzenie położone jest do góry nogami	Urządzenie może pracować w maksymalnym nachyleniu wynoszącym 30 stopni
	Okienko czujnika jest zabrudzone	Wyczyść czujnik za pomocą lekko wilgotnej szmatki
	Lampa UV jest uszkodzona	Skontaktuj się z autoryzowanym punktem sprzedaży
Urządzenie wyłącza się automatycznie	filtr kubelkowy jest pełny	Urządzenie automatycznie się wyłącza w celach uchronienia silnika przed awarią. Jeśli urządzenie samoczynnie się wyłączy, wyczyść filtr kubelkowy, odepnij kabel zasilający, Zaczekaj dwie godziny przed kolejnym użyciem odkurzacza
	Ssawka jest zapchana	
	Filtr jest zapchany	
Uszkodzenie szczotki odkurzacza	Rolka zapchana jest brudem	Zdejmij pokrywę i wyczyść rolkę zgodnie z instrukcją obsługi
	Rolka jest zapchana	Zdejmij pokrywę zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdź rolkę. Jeśli jest złamana skontaktuj się z serwisem


Uwaga: Jeśli usterka nie zniknie po zastosowaniu poniższych rozwiązań, należy natychmiast skontaktować się z serwisem posprzedażnym lub lokalnym dystrybutorem.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne

Model	WB73
Napięcie znamionowe	220V-240V ~
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Moc znamionowa	600W

Diagram obwodów



Informacje. Dot producenta

Producent	Kingclean Electric Co., Ltd
Adres	Nr 1 Xiangyang droga, Suzhou Tydzień nowa dzielnica, prowincja JiangSu 215009, Chiny

Utylizacja

Nie należy utylizować urządzenia z pozostałymi odpadami domowymi. Produkt należy poddać odpowiedniemu recydingowi.



■ Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów domowych!

Tylko dla krajów UE: Zgodnie z Wytyczną Europejską 2012/19/UE, maszyny, które nie nadają się już do użytku oraz zgodnie z Wytyczną Europejską 2006/66/WE, wadliwe lub zużyte akumulatory/baterie muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Informacje o gwarancji


Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na urządzenie oraz serwis, licząc od daty zakupu.

Z gwarancji wyłączone jest normalne zużycie, użytkowanie w celach komercyjnych, przeróbki zakupionego urządzenia, czyszczenie, skutki niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia przez nabywcę lub osobę trzecią, uszkodzenia, które można przypisać okolicznościom zewnętrznym lub spowodowane przez baterie.



Produktinstallation

Name der parteien



Packliste

Name	Staubsauger	MIF-Filter	Minibürste	Benutzerhandbuch
Menge	1	1	1	1

Produktverwendung

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, drücken Sie den Schalterknopf, der Milbenentfernungssauger schaltet standardmäßig den Milbenentfernungs- + Fleckensaugenmodus ein und die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet; Drücken Sie die Modustaste, um zwischen Schlag- und Saugmodus zu wechseln, und die entsprechenden Kontrollleuchten leuchten. Drücken Sie die Modustaste erneut, um in den Milbenentfernungsmodus zu wechseln. Drücken Sie die Modustaste erneut, um zurück in den Modus Milbenentfernung + Klappensaugen zu wechseln. Drücken Sie den Schalter erneut, die gesamte Maschine funktioniert nicht mehr.

Sauberkeitsindex

1. Das grüne Licht ist beim Starten fixiert.
2. Wenn mehr Staub eingeatmet wird, wird die Kontrollleuchte rot, um die Kunden daran zu erinnern, dass sie sich auf die Reinigung des Bereichs konzentrieren müssen.
3. Wenn die eingeatmete Staubkonzentration mäßig ist, leuchtet die Kontrollleuchte orange, um den Kunden daran zu erinnern, dass der Bereich noch gereinigt werden muss.
4. Wenn wenig oder kein Staub eingeatmet wird, leuchtet die Kontrollleuchte grün, um den Kunden daran zu erinnern, dass der Bereich nicht gereinigt werden muss.

Anmerkungen: Um versehentliche Verletzungen zu vermeiden, muss die UV-Lampe etwa 3 cm vom bestrahlten Objekt entfernt sein und der Neigungswinkel der Maschine darf 30 Grad nicht überschreiten, um normal zu arbeiten. Außerhalb dieses Bereichs schaltet sich die UV-Lampe automatisch aus.

Reinigung und Instandhaltung

Anmerkungen:

1. MIF-Filterwatte ist beim Verkäufer des Staubsaugers erhältlich.
2. Es wird empfohlen, den Staubbehälter nach jedem Gebrauch rechtzeitig zu reinigen. Wenn zu viel Staub dazu führt, dass der MIF-Filter verstopft, muss er gereinigt und gegebenenfalls ersetzt werden.

Reinigung der Staubbehälterbaugruppe

1. Schalten Sie die Maschine aus, ziehen Sie den Netzstecker, stellen Sie die Maschine aufrecht, drücken Sie mit der Hand auf die Entriegelungstaste und heben Sie den Staubbehälter in Pfeilrichtung an. (Abbildung 1)
2. Halten Sie den Staubsammelbehälter und die Staubsammelbehälter-Abdeckungsbaugruppe mit beiden Händen fest, drehen Sie dann die Staubsammelbehälter-Baugruppe im Uhrzeigersinn (Abbildung 2), heben Sie die Staubsammelbehälter-Abdeckungsbaugruppe an und nehmen Sie den Zyklonkegel heraus, um den Staub auszuschütten. (Abbildung 3)







Reinigung von MIF-Filterwatte und Zyklonkegel

Halten Sie die Zyklonkonus-Einheit des Staubbehälters mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand die Markierung "UP" am Filter zusammen, nehmen Sie den MIF-Filter heraus (Abbildung 4) und klopfen Sie ihn in Pfeilrichtung nach unten, um Staub zu entfernen. Denken Sie daran, nicht zurückzuschlagen, damit kein Staub austritt (Abbildung 5). Verwenden Sie die mitgelieferte spezielle Reinigungsbürste, um Staub und andere Ablagerungen vom Metallfilter und den Kunststoffteilen zu entfernen. (Abbildung 6)

Setzen Sie nach dem Reinigen der Staubsammelbecherbaugruppe, der MIF-Filterwatte und der Zyklonkonusbaugruppe die Zyklonkonusbaugruppe in den Staubsammelbecher ein und drehen Sie dann die Staubsammelbecher-Abdeckungsbaugruppe in den Staubsammelbecher. Wenn es sich dreht, wird es montiert, nachdem ein "Klick"-Geräusch zu hören ist. (Abbildung 7)



Anmerkungen:

1. Denken Sie daran, den MIF-Filter nicht zu verpassen!
2. Wenn Sie feststellen, dass sich zu viel Staub im Staubbehälter befindet, können Sie den Staubbehälter und die Filtereinheit mit Wasser oder neutralen Reagenzien reinigen und mit einem trockenen Tuch abwischen. Bitte beachten Sie, dass der MIF-Filter möglichst nicht mit Wasser gespült werden sollte. Sie können Staub und Schmutz durch Klopfen entfernen. Stellen Sie gleichzeitig sicher, dass sie vollständig trocken sind, bevor Sie den Staubbecher und den MIF-Filter in das Hauptgerät einsetzen.



Bürstenreinigung und Installation

Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker, schieben und drücken Sie den Schiebeknopf der Bürstenabdeckung von Hand, um ihn vom geschlossenen Zustand in den geöffneten Zustand zu bringen (Abbildung 8), dann drehen Sie die Bürstenabdeckung und ziehen Sie die Walze heraus Bürstenanordnung (Abbildung 9), d. h. kann gereinigt werden.



Installieren Sie nach dem Reinigen der Bürstenrolle die Bürstenrolleneinheit und die Bürstenabdeckung nacheinander in das Gehäuse und verriegeln Sie den Bürstenrollenschieber.

Anmerkungen: Achten Sie beim Reinigen der Bürstenrolle darauf, die Stromversorgung zu

trennen, um eine versehentliche Aktivierung der Bürstenrolle und Verletzungen zu vermeiden.

Tägliche Wartung und Lagerung

Es wird empfohlen, den Staubbecher und die MIF-Filterwatte nach jedem Gebrauch für den nächsten Gebrauch zu reinigen. Wenn der Staubbecher während des Gebrauchs voller Staub ist, wird empfohlen, ihn sofort zu reinigen, da sonst der Gebrauchseffekt beeinträchtigt wird; Nachdem die kumulative Nutzungszeit des MIF-Filters 30h-50h erreicht hat (je nach Verwendung des MIF-Filters), wird empfohlen, den MIF-Filter an der dafür vorgesehenen Stelle zu kaufen und zu ersetzen, um die Leistung des Geräts nicht zu beeinträchtigen.

Die Durchdringung ultravioletter Strahlen ist schwach, und jedes Papier, gewöhnliches Glas oder Kunststoff verringert die Intensität der ultravioletten Strahlung erheblich. Darüber hinaus wirken sich die Staub- und Ölflecken auf der unteren transparenten Abdeckung direkt auf die Durchdringungsfähigkeit aus, daher sollte die transparente Abdeckung regelmäßig abgewischt und gereinigt werden, um das Eindringen und die Stärke der ultravioletten Strahlen nicht zu beeinträchtigen.

Berühren Sie die transparente Abdeckung nicht mit den Fingern, da Flecken das Eindringen von ultravioletten Strahlen beeinträchtigen.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, stellen Sie es bitte an einem kühlen und trockenen Ort auf und stellen Sie es nicht direktem Sonnenlicht oder einer feuchten Umgebung aus.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf.
2. Lassen Sie die Maschine niemals unbeaufsichtigt laufen.
3. Bitte schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät inaktiv sein soll. Ziehen Sie das Netzkabel bei einem Stromschlag nicht mit nassen Händen heraus.
4. Schalten Sie die Stromquelle während der Wartung oder bei Außerbetriebnahme aus.
5. Halten Sie die Stromleitung von scharfen Gegenständen fern und ziehen Sie das Kabel nicht heraus, um die Maschine zu bewegen, wenn das Kabel beschädigt ist.
6. Verwenden Sie das Produkt aus Sicherheitsgründen nicht zum Reinigen von heißen Gegenständen wie Kohlenstoff, Zigarettenkippen, scharfen Gegenständen, Glasscherben, ätzenden Flüssigkeiten, brennbaren und explosiven Stoffen, Benzin und Alkohol. Dies kann das Produkt beschädigen oder einen Brand verursachen.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Reinigen von Wasser oder feuchtem Staub. Verwenden Sie es nicht an feuchten Orten (z. B. Bad, WC, Wäsche usw.), um Störungen zu vermeiden.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern auf und setzen Sie es bei Brandgefahr keinem direkten Sonnenlicht aus.
9. Halten Sie dieses Produkt von besonderen Personen wie Kindern fern, die nicht von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
10. Betreiben Sie die Maschine nicht mit blockierter Ansaugöffnung, wenn das Produkt beschädigt ist.
11. Das Produkt ist mit UV-Licht ausgestattet. Schauen Sie aus Sicherheitsgründen nicht auf den Boden des Geräts, wenn die UV-Strahlung eingeschaltet ist.
12. Wenden Sie dieses Produkt nicht auf Pflanzen an, um übermäßige UV-Schäden und Schäden an Gegenständen zu vermeiden.
13. Setzen Sie sich NICHT auf dieses Produkt, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.
14. Entfernen Sie nicht die Bürstenwalzenabdeckung und drücken Sie die Abdeckung nicht nach außen, während die Maschine eingeschaltet oder in Betrieb ist.
15. Dieses Produkt darf NUR zur Reinigung von Textilien wie Matratzen, Decken, Kissen, Sofas usw. verwendet werden.
16. Wenn die Stromleitung beschädigt ist, wenden Sie sich an den Hersteller und andere Sicherheitsexperten.

Fehlerbehebung

Wenn der Fehler nach den folgenden Lösungen weiterhin besteht, wenden Sie sich sofort an den Kundendienst oder den örtlichen Händler.

Schwierigkeiten	Mögliche Gründe	Lösung
Lebensmittelversagen	Die Stromleitung ist nicht fest eingesteckt	Stecken Sie die Stromleitung fest ein
	Kein Strom an der Steckdose.	Überprüfen Sie die Steckdose
	Interrupteur d'alimentation non appuyé	Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt
Niedrige Saugleistung	Mundstück blockiert	Sauganschluss reinigen
	Ansammlung von Staub auf dem Filter	Reinigen Sie den Filter
	Staubansammlung auf dem Zyklon	Reinigen Sie den Zyklon
UV-Röhrenversagen	Die UV-Funktion wird aus Sicherheitsgründen oder zur Verringerung der Reflexion des Objekts automatisch deaktiviert.	Die UV-Funktion funktioniert bei einer Höhe des Objekts von weniger als 3 cm
	Die Maschine arbeitet lange in der gleichen Position	Bewegen Sie die Maschine vorwärts und rückwärts
	Die Maschine steht senkrecht	Die Maschine kippte nicht mehr als 30 Grad
	Das Sensorfenster ist verschmutzt	Reinigen Sie das Sensorfenster mit einem halbtrockenen Tuch
	UV-Lichtschäden	Wenden Sie sich an den Kundendienst
Schaltet sich automatisch aus	Der Staubbecher ist voll	Die Maschine stoppt automatisch, um zu verhindern, dass der Motor längere Zeit läuft. Wenn sich die Maschine automatisch abgestellt hat, reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter, ziehen Sie den Netzstecker und verwenden Sie ihn nach 2 Stunden wieder
	Sauganschluss verstopft	
	Filter verstopft	
Bürstenwalzenfehler	Bürstenwalze mit Fremdkörpern verheddert	Entfernen Sie die Abdeckung und reinigen Sie die Bürstenwalze gemäß der Gebrauchsanweisung
	Der Gürtel ist kaputt	Entfernen Sie die Abdeckung gemäß der Gebrauchsanweisung und überprüfen Sie, ob der Riemen gebrochen ist. Wenden Sie sich zur Reparatur an den Kundendienst


Anmerkungen: Wenn nach der Einführung der folgenden Lösungen ein Problem auftritt, wenden Sie sich sofort an den Kundendienst oder den Händler vor Ort.

Produktspezifikationen

Technische Parameter

Modell	WB73
Nennspannung	220V-240V ~
Nennfrequenz	50Hz
Nennleistung	600W

Bodenbürstenmotor



Hersteller Informationen

Hersteller	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	No.1 Straße Xiangyang, Bezirk New Suzhou, Provinz Jiangsu 215009, China

Entsorgung

Maschine, Zubehör und Verpackung sollten auf umweltfreundliche Weise recycelt werden.



Bitte entsorgen Sie diese Maschine nicht im Hausmüll!

Nur für EU-Länder: Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Geräte und gemäß EU-Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden.

Änderungen vorbehalten.

Garantie


Dieses Produkt genießt eine einjährige Garantie für die Maschine ab Kaufdatum.

Von der Garantie sind ausgenommen: normale Abnutzung, kommerzielle Nutzung, Änderungen an dem gekauften Apparat, Reinigung, Konsequenzen von unsachgemäßen Verwendungen oder Schäden vom Käufer oder dritte Partei, und die sich auf äußerer Umstände beziehbare oder die von den Akkus verursachte Schäden.



Installation du produit

Nom de la pièce



Liste de colisage

Nom	Aspirateur	Filtre MIF	Mini Brosse	Mode d'emploi
Quantité	1	1	1	1

Utilisation du produit

Insérez la fiche dans la prise, appuyez sur le bouton de l'interrupteur, l'aspirateur anti-acariens active le mode d'élimination des acariens + patch par défaut et le voyant correspondant est allumé; Appuyez sur le bouton de mode pour basculer entre les modes de battement et d'aspiration, et les voyants correspondants s'allument. Appuyez à nouveau sur le bouton de mode pour changer le mode d'élimination des acariens, Appuyez à nouveau sur le bouton mode pour revenir au mode élimination des acariens + aspirateur à rabat. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'interrupteur, toute la machine s'arrête de fonctionner.

Indice de propreté

1. Le voyant vert est fixe au démarrage.
2. Lorsque plus de poussière est inhalée, le voyant lumineux devient rouge pour rappeler aux clients qu'ils doivent se concentrer sur le nettoyage de la zone.
3. Lorsque la concentration de poussière inhalée est modérée, le voyant lumineux devient orange pour rappeler aux clients que la zone doit encore être nettoyée.
4. Lorsqu'il y a peu ou pas de poussière inhalée, le voyant lumineux devient vert pour rappeler aux clients que la zone n'a pas besoin d'être nettoyée.

Remarque: afin d'éviter les blessures accidentelles, la lampe UV doit être à environ 3 cm de l'objet irradié et l'angle d'inclinaison de la machine ne doit pas dépasser 30 degrés pour fonctionner normalement. En dehors de cette plage, la lampe UV s'éteindra automatiquement.

Nettoyage et entretien

Remarque:

1. Le coton filtrant MIF peut être obtenu auprès du vendeur de l'aspirateur.
2. Il est recommandé de nettoyer le bac à poussière à temps après chaque utilisation. Lorsque trop de poussière provoque le colmatage du filtre MIF, il doit être nettoyé et remplacé si nécessaire.


Nettoyage de l'ensemble du godet à poussière

1. Coupez l'alimentation de la machine, débranchez la prise d'alimentation, placez la machine à la verticale, appuyez sur le bouton de déverrouillage avec votre main et soulevez le bac à poussière dans le sens de la flèche.(Figure 1)
2. Tenez le godet de collecte de poussière et l'ensemble de couvercle de godet de collecte de poussière avec les deux mains, puis faites pivoter l'ensemble de godet de collecte de poussière dans le sens des aiguilles d'une montre (Figure 2), soulevez l'ensemble de couvercle de godet de collecte de poussière et retirez le cône du cyclone pour évacuer la poussière.(Figure 3)

Nettoyage du coton filtre MIF et du cône cyclone



Tenez l'assemblage du cône du cyclone du bac à poussière d'une main et pincez la marque "UP" sur le filtre avec l'autre main, sortez le filtre MIF (Figure 4) et tapotez-le dans le sens de la flèche pour éliminer la poussière. N'oubliez pas de ne pas reculer pour éviter que la poussière ne se répande (Figure 5). Utilisez la brosse de nettoyage spéciale incluse pour éliminer la poussière et autres débris du filtre métallique et des pièces en plastique.(Figure 6)

Après avoir nettoyé l'ensemble de godet de collecte de poussière, le coton filtrant MIF et l'ensemble de cône cyclone, placez l'ensemble de cône de cyclone dans le godet de collecte de poussière, puis faites pivoter l'ensemble de couvercle de godet de collecte de poussière dans le godet de collecte de poussière. Lorsqu'il tourne, il sera assemblé en place après avoir entendu un "Cliquez sur" (Figure 7).







Remarque:

1. N'oubliez pas de ne pas rater le filtre MIF !
2. Si vous trouvez qu'il y a trop de poussière dans le bac à poussière, vous pouvez nettoyer le bac à poussière et l'ensemble filtre avec de l'eau ou des réactifs neutres et les essuyer avec un chiffon sec. Veuillez noter que le filtre MIF ne doit pas être rincé avec de l'eau autant que possible. Vous pouvez nettoyer la poussière et la saleté en tapotant. Dans le même temps, assurez-vous qu'ils sont complètement secs avant de mettre le bac à poussière et le filtre MIF dans l'unité principale.





Nettoyage et pose des brosses

Éteignez la machine et débranchez l'alimentation, faites glisser et appuyez sur le bouton coulissant du couvercle de la brosse à rouleau à la main pour le faire passer de l'état fermé à l'état ouvert (Figure 8), puis tournez le couvercle de la brosse à rouleau et retirez le rouleau ensemble de brosses (Figure 9), qui peut être nettoyé.



Après avoir nettoyé la brosse rotative, installez l'ensemble brosse rotative et le couvercle de la brosse rotative dans le corps un par un et verrouillez le curseur de la brosse rotative.

Remarque: lors du nettoyage de la brosse rotative, assurez-vous de débrancher l'alimentation électrique pour éviter une activation accidentelle de la brosse rotative et des blessures.



Entretien et stockage quotidiens

Il est recommandé de nettoyer le bac à poussière et le coton filtre MIF après chaque utilisation pour la prochaine utilisation. Si le bac à poussière est plein de poussière pendant l'utilisation, il est recommandé de le nettoyer immédiatement, sinon cela affectera l'effet d'utilisation ; Une fois que la durée d'utilisation cumulée du filtre MIF atteint 30h-50h (selon l'utilisation du filtre MIF), il est recommandé d'acheter et de remplacer le filtre MIF à l'endroit désigné Filtre, afin de ne pas affecter les performances de la machine.

La pénétration des rayons ultraviolets est faible et tout papier, verre ordinaire ou plastique réduira considérablement l'intensité du rayonnement ultraviolet. De plus, les taches de poussière et d'huile sur le couvercle transparent inférieur affecteront directement sa capacité de pénétration. Le couvercle transparent doit donc être essuyé et nettoyé régulièrement pour éviter d'affecter la pénétration et la force des rayons ultraviolets.

Ne touchez pas le couvercle transparent avec vos doigts, car les taches affecteront la pénétration des rayons ultraviolets.

Lorsque vous n'utilisez pas la machine pendant une longue période, placez la machine dans un endroit frais et sec et ne la placez pas à la lumière directe du soleil ou dans un environnement humide.

Précautions

1. Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le correctement pour l'utilisation future.
2. Ne laissez jamais la machine fonctionner sans surveillance.
3. Veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation si la machine doit être inactive. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec les mains humides en cas de choc électrique.
4. Coupez la source d'alimentation en maintenance ou hors service.
5. Gardez la ligne d'alimentation loin des objets pointus et ne faites pas glisser le cordon pour déplacer la machine en cas d'endommagement du cordon.
6. Pour la sécurité, ne utilisez pas le produit pour nettoyer des objets chauds tels que le carbone, les mégots de cigarettes, les objets tranchants la verre brisé, les liquides corrosifs, les matériaux inflammables et explosifs, l'essence et l'alcool, sinon, cela pourrait endommager le produit ou provoquer un incendie.
7. N'utilisez pas ce produit pour nettoyer l'eau ou la poussière humide, ne l'utilisez pas dans des endroits humides (tels que la salle de bain, les toilettes, buanderie, etc.) pour éviter les pannes.
8. Ne placez pas la machine près d'appareils de chauffage et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil en cas de risque d'incendie.
9. Gardez ce produit hors des personnes particulières telles que des enfants sans la surveillance d'un adulte.
10. N'opérez pas la machine avec l'orifice d'aspiration bloqué en cas de dommages au produit.
11. Le produit est équipé d'une lumière UV, pour des raisons de sécurité, ne regardez pas au bas de la machine lorsque l'appareil est sous tension pour les rayons ultraviolets ne causer pas les dommages humaines.
12. Ne pas appliquez ce produit sur les plantes pour ne causer le dommage excessive des UV et endommager les objets.
13. Ne vous asseyez PAS sur ce produit pour ne causer pas les dommages au produit.
14. Ne retirez pas le couvercle du rouleau de brosse et ne forcez pas le couvercle vers l'extérieur lorsque la machine est sous tension ou fonctionne.
15. Ce produit peut être utilisé UNIQUEMENT pour le nettoyage de textiles par exemple les matelas, couvertures, oreillers, canapés, etc.
16. Si la ligne d'alimentation est endommagé, demandez l'aide du fabricant et d'autres professionnels pour la sécurité.

Dépannage

Si le défaut existe après les solutions suivantes, contactez immédiatement le service après-vente ou le distributeur local.

Problèmes	Raisons possibles	Solution
Panne de l'alimentation	La ligne d'alimentation n'est pas fermement inséré	Insérez fermement la ligne d'alimentation
	Pas de courant sur la prise	Vérifiez la prise
	Interrupteur d'alimentation non appuyé	Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt
Faible puissance d'aspiration	L'orifice d'aspiration est bouché	Nettoyez l'orifice d'aspiration
	Accumulation de poussière sur le filtre	Nettoyez le filtre
	Accumulation de poussière sur le cyclone	Nettoyez le cyclone
Panne du tube UV	La fonction UV est automatiquement désactivée pour la sécurité ou la faible réflexion de l'objet	La fonction UV fonctionne sous la condition de moins de 3 cm de hauteur de l'objet
	La machine fonctionne longtemps sur la même position	Déplacez la machine vers l'avant et vers l'arrière
	La machine est placée en la position verticale	La machine n'a pas basculé de plus de 30 degrés
	La fenêtre du capteur est contaminée	Nettoyez la fenêtre du capteur avec un chiffon à moitié sec
	Dompage de lumière UV	Contactez le service après-vente
Éteint automatiquement	La coupe de poussière est pleine	La machine s'arrête automatiquement pour empêcher le moteur de fonctionner longtemps, si la machine s'est éteinte automatiquement, nettoyez la coupe de poussière et le filtre, débranchez la ligne d'alimentation et le réutilisez après 2 heures.
	Orifice d'aspiration bouché	
	Filtre bloqué	
Défaillance du rouleau de brosse	Rouleau de brosse emmêlé avec des matières étrangères	Retirez le couvercle et nettoyez le rouleau de brosse selon les instructions d'utilisation
	La ceinture est cassée	Retirez le couvercle selon les instructions d'utilisation et vérifiez la courroie, s'il est cassé, contactez le service après-vente pour la réparation


Remarque: Si il y un problème après l'adoption des solutions suivantes, contactez immédiatement le service après-vente ou le distributeur local.

Spécifications du produit

Paramètre technique

Modèle	WB73
Tension nominale	220V-240V ~
Fréquence nominale	50Hz
Puissance nominale	600W

Schéma



Informations du fabricant

Fabricant	Kingclean Electric Co., Ltd
Adresse	No 1 route de Xiangyang, nouveau district de Suzhou, province du Jiangsu, Chine 215009

Disposition

Pour un recyclage respectueux de l'environnement, les machines, les accessoires et les emballages doivent être classés.



Ne pas jeter la machine dans les ordures ménagères!

Uniquement pour les pays de la CE: Selon la directive européenne 2012/19 / EU et conformément à la directive européenne 2006/66 / CE, les blocs / batteries défectueux ou usés, les machines qui ne sont plus utilisables doivent être collectées séparément et éliminées dans le respect de l'environnement.

Sujet à changement sans préavis.

Informations de garantie



Ce produit bénéficie d'une garantie un an ans la date d'achat.

La garantie l'usure normale exclus l'utilisation commerciale, les modifications apportées à l'appareil acheté, les activités de nettoyage, les conséquences d'un usage impropre ou de dommages causés par l'acheteur ou un tiers, les dommages pouvant être imputés à des circonstances extérieures ou aux piles.



Installazione del prodotto

Nome delle parti



Lista imballaggio

Nome	Aspirapolvere	Filtro MIF	Mini Spazzola	Manuale d'uso
Quantità	1	1	1	1

Uso del prodotto

Inserire la spina nella presa, quando si accende la macchina, la macchina è attivata per impostazione predefinita la modalità luce UV + aspirapolvere con patta, tutti gli indicatori si accendono. Premere una volta il pulsante della modalità, la macchina passa alla modalità di aspirazione e gli indicatori pertinenti si accendono. Premere di nuovo il pulsante modalità, la macchina passa alla modalità luce UV. Premere di nuovo il pulsante della modalità, la macchina torna alla modalità luce UV + aspirapolvere con patta. Premere nuovamente il pulsante on/off, la macchina smette di funzionare.

Indicatore del sensore di polvere

1. Quando si accende la macchina, la spia del sensore della polvere rimane verde.
2. Quando la macchina aspira molta polvere e la spia diventa rossa, indica che l'utente deve concentrarsi sulla pulizia di quest'area.
3. Quando la macchina aspira polvere a concentrazione moderata e la spia luminosa diventa arancione, indica che l'utente deve continuare a pulire quest'area.
4. Quando la macchina aspira poca o nessuna polvere e la spia diventa verde, indica che quest'area non deve essere pulita.

Avviso: per motivi di sicurezza, la luce UV funziona solo entro 3 cm sopra l'oggetto e a meno di 30 gradi di inclinazione. In caso contrario, la luce UV si spegnerà automaticamente.

Pulizia e manutenzione

Avviso:

1. I filtri sono disponibili presso i rivenditori.
2. Si consiglia di pulire il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo. Quando il filtro è ostruito a causa dell'eccessivo accumulo di polvere, è necessario pulirlo e, se necessario, sostituirlo.

Pulizia della tazza della polvere

1. Spegnerla la macchina e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi premere il pulsante di rilascio e sollevare verso l'alto. (Figura 1)
2. Tenere la tazza della polvere e il coperchio della tazza separatamente, ruotare la tazza della polvere in senso orario (Figura 2), rimuoverla dalla tazza della polvere per pulirla. (Figura 3)

Pulizia del filtro e del ciclone

Tenere il ciclone in una mano, pizzicare il logo "UP" con l'altra mano ed estrarre il filtro (Figura 4). Non picchiare il filtro sul retro in caso di intasamento del filtro (Figura 5). Pulire il filtro metallico a ciclone con la mini spazzola in dotazione (Figura 6).

Dopo aver pulito la tazza della polvere, il filtro e il ciclone, inserire il ciclone nella tazza della polvere e ruotare il coperchio della tazza della polvere nella tazza della polvere fino a quando non si sente un "clic" (Figura 7).

Avviso:

1. Non dimenticare il filtro!
2. Utilizzare acqua o reagenti neutri per pulire il contenitore della polvere e strofinare con panni asciutti. Non lavare il filtro finché non è necessario. Assicurarsi che il filtro e il contenitore per la polvere siano completamente asciutti prima di un altro utilizzo.

Pulizia del rullo spazzola

Spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione, ruotare la manopola di blocco destra in senso antiorario con la mano dalla posizione di blocco alla posizione di sblocco (Figura 8) per rimuovere il rullo spazzola per pulire (Figura 9).

Dopo la pulizia del rullo spazzola, installare a turno il rullo spazzola e il coperchio del rullo spazzola nella macchina e bloccare il fermo del rullo spazzola.

Avviso: per motivi di sicurezza, spegnere la macchina e scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il rullo delle spazzole.







Manutenzione e stoccaggio

Si prega di pulire la tazza della polvere e il filtro dopo ogni utilizzo per un ulteriore utilizzo. Si consiglia di sostituire un filtro dopo 30-50 ore di lavoro (a seconda della situazione specifica) per un migliore utilizzo.

Qualsiasi carta, vetro al piombo, plastica influenzerà notevolmente l'effetto della luce UV. Si prega di pulire regolarmente il tubo UV per un migliore utilizzo.

Non toccare il tubo UV poiché lo sporco influenzerà l'effetto della luce UV.

Mettere la macchina in un luogo fresco e asciutto se la macchina deve essere inattiva. Non lasciarlo alla luce diretta del sole o in un ambiente umido.



Precauzioni

1. Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso e conservarlo correttamente per usi futuri.
2. Questo prodotto è un apparecchio elettrico, non lasciare mai la macchina in funzione senza supervisione.
3. Spegnere l'interruttore di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione se la macchina deve essere inattiva. Non scollegare il cavo di alimentazione con mani umide in caso di scosse elettriche.
4. Tagliare la fonte di alimentazione in manutenzione o fuori servizio.
5. Tenere il cavo di alimentazione lontano da oggetti appuntiti e non trascinarlo per spostare la macchina in caso di danni al cavo.
6. Per motivi di sicurezza, non utilizzare il prodotto per pulire oggetti caldi come carbone, mozziconi di sigarette, oggetti appuntiti come vetri rotti, liquidi corrosivi, materiali infiammabili ed esplosivi come benzina e alcol. Altrimenti, potrebbe danneggiare l'intera macchina o provocare un incendio, che potrebbe causare incidenti come lesioni personali.
7. Non utilizzare questo prodotto per pulire acqua o polvere bagnata. Non utilizzarlo in luoghi umidi (come bagno, toilette, lavanderia, ecc.) per evitare malfunzionamenti.
8. Non posizionare la macchina in prossimità di apparecchi di riscaldamento o esporla alla luce solare diretta in caso di pericolo di incendio.
9. Tenere questo prodotto fuori dalla portata di persone speciali come i bambini senza la supervisione di un adulto.
10. Non utilizzare la macchina con la bocca di aspirazione bloccata in caso di danni al prodotto.
11. Il prodotto è dotato di luce UV, per motivi di sicurezza, non guardare il fondo della macchina quando è accesa in caso di danni ai raggi ultravioletti.
12. Si prega di non lasciare che i raggi ultravioletti irradiano le piante, in modo da non danneggiare le piante. Si prega di non utilizzare i raggi ultravioletti in un punto in modo continuo, in quanto ciò potrebbe causare danni all'oggetto di pulizia.
13. Non sedersi su questo prodotto in caso di lesioni personali e danni al prodotto.
14. Non rimuovere la copertina per spazzola a rullo né forzare la copertina verso l'esterno quando la macchina è accesa per motivi di sicurezza.
15. Questo prodotto può essere utilizzato SOLO per la pulizia di tessuti come materassi, coperte, cuscini, divani, ecc.
16. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, chiedere aiuto professionale al produttore e ad altri professionisti per motivi di sicurezza.

Risoluzione dei problemi

Se l'errore persiste dopo aver adottato le seguenti soluzioni, contattare immediatamente l'assistenza post-vendita o il distributore locale.

Problemi	Possible Reasons/Possibili ragioni	Soluzione
Mancanza di corrente	Il cavo di alimentazione non è inserito saldamente	Inserire saldamente il cavo di alimentazione
	Nessuna alimentazione alla presa elettrica	Controllare la presa
	Interruttore di alimentazione non premuto	Premere il pulsante di On / Off
Bassa potenza di aspirazione	Porta di aspirazione intasata	Pulire la porta di aspirazione
	Accumulo di polvere sul filtro	Pulire il contenitore di polvere ed il filtro
	Accumulo di polvere sul ciclone	Pulire il ciclone
La luce UV non funziona	La superficie dell'oggetto da pulire ha uno scarso riflesso o è troppo lontana dall'oggetto da pulire	In circostanze normali, la macchina accende automaticamente la luce ultravioletta quando si trova a circa 3 cm dall'oggetto da pulire
	La macchina si è fermata su una coperta	Si prega di spostarsi avanti e indietro sulla coperta
	La macchina è posizionata in posizione verticale	Macchina inclinata non più di 30 gradi
	Il foglio trasparente sulla sonda a infrarossi sul fondo della macchina è bloccato da sporco o polvere	Pulire il foglio trasparente sulla sonda con un panno mezzo asciutto
	Danni alla luce UV	Contattare l'assistenza post-vendita per sostituire la luce UV
La macchina ha smesso improvvisamente di funzionare	Coperchio del contenitore di polvere	Al fine di evitare il surriscaldamento del motore di questo prodotto, è stato aggiunto un meccanismo di sicurezza per evitare il surriscaldamento. In tal caso, interrompere l'utilizzo, eliminare il blocco e sospenderlo per due ore prima dell'uso
	Porta di aspirazione intasata	
	Filtro bloccato	
Spazzola a rullo a smesso di funzionare all'improvviso	Materiale estraneo impigliato nella spazzola a rullo	Rimuovere il coperchio e ripulire la spazzola a rullo secondo la guida dell'utente
	La cintura è staccata o rotta	Aprire il coperchio della spazzola a rullo secondo le istruzioni per l'uso, verificare se la cintura è staccata o rotta e sostituire la cintura nel punto designato


Avviso: se il problema persiste dopo aver adottato le seguenti soluzioni, contattare immediatamente il servizio post vendita o il distributore locale.

Specifiche del prodotto

Parametro tecnico

Modello	WB73
Tensione nominale	220V-240V ~
Frequenza nominale	50Hz
Potenza nominale	600W

Schema elettrico



Manufacturer Information

Fabbricante	Kingclean Electric Co., Ltd
Indirizzo	N. 1, strada Xiangyang, nuovo distretto di Suzhou, provincia di Jiangsu, Cina 215009

Disposizione

La macchina, gli accessori e la confezione devono essere classificati per il riciclaggio amichevole all'ambiente.



Non smaltire la macchina nei rifiuti domestici.

Solo per gli stati di EC: Secondo la direttiva europea 2012/19/EU, le macchine che non sono più utilizzabili e secondo la direttiva europea 2006/66/CE, i pacchi di batteria/le batterie difettose o utilizzate, devono essere raccolte separatamente e smaltite in modo corretto e anche amichevole all'ambiente.

Si può cambiare senza preavviso.

Informazioni su Garanzia



Questo prodotto gode di un anno di garanzia per la macchina per il servizio che inizia dalla data di acquisto.

La garanzia è esclusa dall'usura normale, l'utilizzo commerciale, le modifiche all'apparecchio come acquistato, le attività di pulizia, le conseguenze di un uso improprio o danni dall'acquirente o da una terza persona, e i danni che possono essere causati dall'ambiente esterno o causati dalle batterie.



Instalación del producto

Nombre de la pieza



Lista de empaque

Nombre	Aspiradora	Filtro MIF	Mini cepillo	Guía del usuario
Cantidad	1	1	1	1

Uso del producto

Inserte el enchufe en el enchufe, presione el botón del interruptor, la aspiradora de eliminación de ácaros activa el modo de aspiración de eliminación de ácaros + parche de forma predeterminada, y la luz indicadora correspondiente está encendida; Presione el botón de modo para cambiar entre los modos de aleteo y aspiración, y las luces indicadoras correspondientes se encenderán. Presione el botón de modo nuevamente para cambiar el modo de eliminación de ácaros, Presione el botón de modo nuevamente para volver al modo de eliminación de ácaros + aspiración de solapa. Presione el botón del interruptor nuevamente, toda la máquina deja de funcionar.

Índice de limpieza

1. La luz verde se fija al arrancar.
2. Cuando se inhala más polvo, la luz indicadora se vuelve roja para recordar a los clientes que deben concentrarse en limpiar el área.
3. Cuando la concentración de polvo inhalado es moderada, la luz indicadora se vuelve naranja para recordar a los clientes que el área aún debe limpiarse
4. Cuando se inhala poco o nada de polvo, la luz indicadora se vuelve verde para recordar a los clientes que no es necesario limpiar el área.

Nota: Para evitar lesiones accidentales, la lámpara UV debe estar a unos 3 cm de distancia del objeto irradiado y el ángulo de inclinación de la máquina no puede exceder los 30 grados para que funcione normalmente. Fuera de este rango, la lámpara UV se apagará automáticamente.

Limpieza y mantenimiento

Nota:

1. El algodón de filtro MIF se puede obtener del vendedor de la aspiradora.
2. Se recomienda limpiar el recipiente para polvo a tiempo después de cada uso. Cuando demasiado polvo hace que el filtro MIF se obstruya, es necesario limpiarlo y reemplazarlo si es necesario.

Limpieza del conjunto de la taza para el polvo


1. Apague la máquina, desenchufe el cable de alimentación, coloque la máquina en posición vertical, presione el botón de desbloqueo con la mano y levante el recipiente para el polvo en la dirección de la flecha (Figura 1).
2. Sostenga el conjunto de la taza de recolección de polvo y la cubierta de la taza de recolección de polvo con ambas manos, luego gire el conjunto de la taza de recolección de polvo en el sentido de las agujas del reloj (Figura 2), levante el conjunto de la cubierta de la taza de recolección de polvo y saque el cono ciclónico para verter el polvo (Figura 3).

Filtro MIF de algodón y limpieza de conos ciclónicos

Sostenga el conjunto del cono ciclónico del recipiente para polvo con una mano y pellizque la marca "UP" en el filtro con la otra mano, saque el filtro MIF (Figura 4) y golpéelo hacia abajo en la dirección de la flecha para quitar el polvo. Recuerde no golpear para evitar que el polvo se derrame (Figura 5). Utilice el cepillo de limpieza especial incluido para eliminar el polvo y otros



residuos del filtro de metal y las piezas de plástico (Figura 6).

Después de limpiar el conjunto del vaso colector de polvo, el filtro de algodón MIF y el conjunto del cono ciclónico, coloque el conjunto del cono ciclónico en el vaso colector de polvo y luego gire el conjunto de la cubierta del vaso colector de polvo hacia el vaso colector de polvo. Cuando gire, se ensamblará en su lugar después de escuchar un sonido de "clic" (Figura 7).




Nota:

1. ¡Recuerde no perderse el filtro MIF!
2. Si encuentra que hay demasiado polvo en el recipiente para el polvo, puede limpiar el recipiente para el polvo y el conjunto del filtro con agua o reactivos neutros, y limpiarlos con un paño seco. Tenga en cuenta que el filtro MIF no debe lavarse con agua tanto como sea posible. Puede limpiar el polvo y la suciedad tocando. Al mismo tiempo, asegúrese de que estén completamente secos antes de colocar el recipiente para el polvo y el filtro MIF en la unidad principal.




Limpeza e instalación de cepillos



Apague la máquina y desenchufe la fuente de alimentación, deslice y presione el botón deslizante de la cubierta del cepillo giratorio con la mano para cambiarlo del estado cerrado al estado abierto (Figura 8), luego gire la cubierta del cepillo giratorio y extraiga el rodillo conjunto de cepillo (Figura 9), es decir, se puede limpiar.



Después de limpiar el cepillo giratorio, instale el conjunto del cepillo giratorio y la cubierta del cepillo giratorio en el cuerpo uno por uno y bloquee el deslizador del cepillo giratorio.



Nota: Cuando limpie el cepillo giratorio, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación para evitar la activación accidental del cepillo giratorio y lesiones personales.



Mantenimiento y almacenamiento diario

Se recomienda limpiar la taza de polvo y el filtro de algodón MIF después de cada uso para el siguiente uso. Si la taza de polvo está llena de polvo durante el uso, se recomienda limpiarla inmediatamente, de lo contrario afectará el efecto de uso; Después de que el tiempo de uso acumulado del filtro MIF alcance las 30h-50h (según el uso del filtro MIF), se recomienda comprar y reemplazar el MIF en el lugar designado Filtro, para no afectar el rendimiento de la máquina.

La penetración de los rayos ultravioleta es débil y cualquier papel, vidrio ordinario o plástico reducirá en gran medida la intensidad de la radiación ultravioleta. Además, las manchas de polvo y aceite en la cubierta transparente inferior afectarán directamente su capacidad de penetración, por lo que la cubierta transparente debe limpiarse y limpiarse con regularidad para evitar afectar la penetración y la fuerza de los rayos ultravioleta.

No toque la cubierta transparente con los dedos, porque las manchas afectarán la penetración de los rayos ultravioleta.

Cuando no utilice la máquina durante mucho tiempo, colóquela en un lugar fresco y seco, y no la exponga a la luz solar directa ni a un ambiente húmedo.

Precauciones

1. Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usarlo y guárdelo adecuadamente para uso futuro.
2. Nunca deje la máquina funcionando sin supervisión.
3. Apague el interruptor de alimentación y desconecte el cable de alimentación si la máquina va a estar inactiva. No desenchufe el cable de alimentación con la mano húmeda en caso de descarga eléctrica.
4. Corte la fuente de energía en mantenimiento o fuera de servicio.
5. Mantenga el cable de alimentación alejado de objetos afilados y no arrastre el cable para mover la máquina en caso de daños en el cable.
6. Por razones de seguridad, no use el producto para limpiar objetos calientes como carbón, colillas de cigarrillos, objetos afilados como vidrios rotos, líquidos corrosivos, materiales inflamables y explosivos como gasolina y alcohol. De lo contrario, puede causar daños al producto o incendios.
7. No use este producto para limpiar agua o polvo húmedo. No lo opere en lugares húmedos (como baños, inodoros, lavaderos, etc.) para evitar un mal funcionamiento.
8. No coloque la máquina cerca de aparatos de calefacción ni la exponga a la luz solar directa en caso de peligro de incendio.
9. Mantenga este producto fuera del alcance de personas especiales como niños sin supervisión de un adulto.
10. No opere esta máquina con el puerto de succión bloqueado en caso de daños al producto.
11. El producto tiene luz ultravioleta, por razones de seguridad. No mire la parte inferior de la máquina cuando esté encendida en caso de que los rayos ultravioleta dañen.
12. No aplique este producto a las plantas. El uso excesivo de UV puede causar daños a los objetos.
13. No se siente sobre este producto en caso de lesiones personales y daños al producto.
14. No retire la cubierta del cepillo giratorio ni la fuerce hacia afuera cuando la máquina esté encendida por razones de seguridad.
15. Este producto solo puede usarse para limpiar textiles como colchones, mantas, almohadas, sofás, etc.
16. Si el cable de alimentación está dañado, solicite ayuda profesional del fabricante y otros profesionales por razones de seguridad.

Solución de problemas

Si la falla persiste después de adoptar las siguientes soluciones, comuníquese inmediatamente con el servicio postventa o con el distribuidor local.

Problemas	Causas posibles	Soluciones
La máquina no funciona	El cable de alimentación no está firmemente insertado	Inserte el cable de alimentación firmemente
	No hay corriente en el zócalo	Verifique el zócalo
	Interruptor de encendido no presionado	Presione el botón de encendido / apagado

Problemas	Causas posibles	Soluciones
Baja potencia de succión	Puerto de succión obstruido	Limpiar el puerto de succión
	Acumulación de polvo en el filtro	Limpiar el filtro
	Acumulación de polvo en el ciclón	Limpiar ciclón
La lámpara UV no funciona	La función UV se desactiva automáticamente por razones de seguridad o reflejo débil del objeto	La función UV funciona a menos de 3 cm de altura del objeto
	La máquina funciona en la misma posición durante mucho tiempo	Mueva la máquina hacia adelante y hacia atrás
	La máquina se coloca en posición vertical	Máquina inclinada no más de 30 grado
	La ventana del sensor está contaminada	Limpiar la ventana del sensor con un paño medio seco
	Daño por luz ultravioleta	Póngase en contacto con el servicio postventa
Apagado automático	Copa de polvo llena	La máquina se apagará automáticamente para evitar que el motor funcione durante mucho tiempo. Si la máquina se apaga automáticamente, limpie el depósito de polvo y el filtro, desenchufe el cable de alimentación y vuelva a usarlo después de 2 horas
	Puerto de succión obstruido	
	Filtro bloqueado	
El cepillo giratorio dejó de funcionar de repente	Brushroll enredado con materia extraña	Retire la cubierta y limpie el brocha de acuerdo con la guía del usuario
	El cinturón está desprendido o roto	Retire la cubierta de acuerdo con la guía del usuario y revise la correa. Si está roto, póngase en contacto con el servicio postventa para repararlo


Nota: Si hay un problema después de adoptar las siguientes soluciones, comuníquese inmediatamente con el servicio posventa o el distribuidor local.

Especificaciones del producto

Parámetro técnico

Modelo	WB73
Voltaje nominal	220V-240V ~
Frecuencia nominal	50Hz
Potencia nominal	600W

Diagrama de circuito



Informaciones del fabricante

Fabricante	Kingclean Electric Co., Ltd
Dirección	No.1 de calle de Xiangyang, Nuevo distrito de Suzhou, la provincia de Jiangsu, 215009, China

Desechado

La máquina, los accesorios y el embalaje deben clasificarse para un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.



No deseche la máquina en la basura doméstica!

Solo para países de la EC:De acuerdo con la Guía Europea 2012/19 / UE, las máquinas que ya no son utilizables, y de acuerdo con la Guía Europea 2006/66 / CE, las baterías / paquetes defectuosos o usados, deben recolectarse por separado y desecharse de manera ambientalmente correcta.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

Informaciones de garantía


Este producto cuenta con garantía de un año a partir de la fecha de compra.

Quedan excluidas de la garantía el desgaste normal, el uso comercial, las modificaciones al aparato comprado, las actividades de limpieza, las consecuencias del uso indebido o el daño por parte del comprador o de una tercera persona, el daño que puede atribuirse a circunstancias externas o las baterías.



Монтаж продукции

Наименование деталей



Упаковочная ведомость

Наименование	Упаковочная ведомость	MIF фильтровальная вата	Малая кисть	Инструкция по эксплуатации
Количество	1	1	1	1

Использование продукции

Вставлять вилку в розетку, и после нажатия кнопки выключателя пылесос для удаления клещей по умолчанию включит режим удаления клещей + поглощения пыли выбиванием, соответствующая индикаторная лампа загорается; Нажимать кнопку режима, чтобы переключить режим поглощения пыли выбиванием, и соответствующая индикаторная лампа загорается. Еще раз нажимать кнопку режима, чтобы переключить режим удаления клещей и поглощения. Еще раз нажимать кнопку режима, чтобы переключиться обратно в режим удаления клещей + поглощения пыли выбиванием. Еще раз нажимать кнопку переключателя, и целая машина перестанет работать.

Индикаторная лампа чистоты

1. Загорается зеленая лампа при запуске машины.
2. Когда вдыхается больше пыли, индикаторная лампа загорается красным, указывая на то, что клиентам необходимо главно очистить данную область.
3. Когда концентрация вдыхаемой пыли умеренная, индикаторная лампа загорается оранжевым, указывая на то, что клиенту все еще необходимо очистить данную область.
4. Когда вдыхается меньше пыли или отсутствует пыль, индикаторная лампа загорается зеленым, указывая на то, что клиенту не нужно главно очистить данную область.

Примечание: Чтобы избежать несчастный случай, ультрафиолетовая лампа должна находиться в пределах примерно 3 см от облучаемого объекта, а наклон машины не должен превышать 30 градусов для нормальной работы. За пределами данного диапазона ультрафиолетовая лампа автоматически погаснет.

Очистка и техническое обслуживание

Примечание:

1. MIF фильтровальная вата может быть приобретена у продавцов пылесосов.
2. Рекомендуется своевременно очищать чашку пыли после каждого использования. Когда количество пыли накапливается слишком много и MIF фильтровальная вата засоряется, необходимо очистить и при необходимости сменить.

Очистка узла чашки пыли

1. Выключить питание машины, вынуть вилку питания, правильно поставить машину, нажимать кнопку разблокировки рукой и поднять чашку пыли в направлении стрелки (рисунок 1).
2. Держать чашку пыли и узел крышки чашки пыли обеими руками, затем повернуть узел чашки пыли по часовой стрелке (рисунок 2), поднять узел крышки чашки пыли и вынуть циклонный конус, чтобы высыпать золу (рисунок 3).

Очистка фильтровальной ваты MIF и циклонного конуса

Держать узел циклонного конуса чашки пыли одной рукой, зажать шелковую ленту с логотипом "UP" на фильтровальной вате другой рукой, вверх вынуть фильтровальную вату MIF (рисунок 4), в направлении стрелки вниз слегка похлопывать для очистки пыли, и не забывать похлопывать в обратном направлении, чтобы предотвратить разлив пыли

(рисунок 5). Использовать прилагаемую специальную чистящую кисть для удаления пыли и другого мусора с металлической фильтровальной сетки и пластиковых деталей (рисунок 6).

По окончании очистки узла чашки пыли, MIF фильтровальной ваты и узел циклонного конуса, поместить узел циклонного конуса в чашку пыли, а затем вращательно вставить узел крышки чашки пыли в чашку пыли. Услышав звук "щелчок" при вращении, то сборка на месте (рисунок 7).

Примечание:





1. Твердо помнить об установке фильтровальной ваты MIF!
2. При обнаружении слишком чрезмерной накопленной пыли в чашке пыли, можно очистить чашку пыли и фильтровальный узел водой или нейтральными реагентами и высушить их сухой тканью. Обратите внимание на то, что как можно не использовать воду для очистки фильтровальной ваты MIF. Можно очистить пыль и грязь способом похлопывать, в одно время следует обеспечить окончательную сушку чашки пыли и фильтровальной ваты MIF перед помещением их в главную машину.

Очистка и монтаж малярного валика

После выключения машины и вырыв источника питания рукой сдвигать скользящую кнопку перекрышки малярного валика, чтобы перевести ее из закрытого состояния в открытое (рисунок 8), затем опрокидывать перекрышку малярного валика, чтобы извлечь узел роликовой щетки (рис. 9) и очистить.

По окончании очистки малярного валика, вставить узел малярного валика и перекрышку малярного валика подряд в корпус и зафиксировать скользящую кнопку малярного валика.

Примечание: При очистке малярного валика обязательно обеспечить отключение источника питания, чтобы избежать ошибочного запуска малярного валика, что может привести к травмам человека.



Текущее обслуживание и хранение

После каждого использования рекомендуется очищать чашку пыли и фильтровальную вату MIF для следующего использования. Если во время использования чашка пыли заполнена пылью, рекомендуется немедленно очистить, иначе повлияет на эффект использования; после того, как общее время использования фильтровальной ваты MIF достигнет 30-50 часов (в зависимости от использования фильтровальной ваты MIF), рекомендуется приобрести и сменить фильтровальную вату MIF в указанном месте, чтобы не повлиять на производительность машины.

Проникающая способность ультрафиолетового света слаба, и любая бумага, обычное стекло или пластик значительно уменьшат интенсивность ультрафиолетового излучения. Кроме того, пыль и масляного пятна на нижней прозрачной перекрышке напрямую влияют на ее проникающую способность, поэтому следует регулярно протирать и очистить прозрачную перекрышку, чтобы избежать влияния на пропускание ультрафиолетового света и интенсивность облучения.

Просим не прикасаться к прозрачной перекрышке пальцами, так как пятна могут повлиять на проникновение ультрафиолетового света.

Если машина не используется в течение длительного времени, просим хранить машину в прохладном и сухом месте и не размещать под прямые солнечные лучи или во влажную среду.

Особые замечания

1. Перед использованием данной машины, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его надлежащим образом для дальнейшего использования.
2. Настоящая продукция относится к электрическому прибору. Никогда не оставляйте машину без присмотра.
3. Выключите питание и выньте вилку кабеля, если машина не используется в течение длительного времени. Держите руки сухими при вынимании вилки кабеля во избежание поражения электрическим током.
4. При очистке, ремонте или временном отключении машины обязательно выключите питание.
5. Храните кабель питания далеко от острых предметов и не тяните кабель для перемещения машины во избежание повреждения кабеля.
6. Не используйте машину для всасывания горячих предметов, таких как уголь, окурки, острых предметов, таких как битое стекло, легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ, таких как агрессивная жидкость, бензин, спирт, в противном случае вся машина может быть повреждена или может возникнуть пожар, что может привести к травме человека.
7. Не используйте данную машину для всасывания воды или влажной пыли, а также храните её от дождя и воды, не используйте во влажных местах (таких как ванная, туалет,

прачечная и т.д.) во избежание неисправностей.

8. Храните машину далеко от нагревательных приборов и не под прямыми солнечными лучами во избежание пожара.

9. Не позволяйте детям играть или управлять машиной во избежание несчастных случаев.

10. Избегайте длительной работы машины, когда всасывающее отверстие засорено, чтобы не повредить машину.

11. Настоящая продукция оснащена ультрафиолетовой лампой, не смотрите на дно машины при включенном питании во избежание вреда ультрафиолетовых лучей для тела человека.

12. Не поставьте растения под ультрафиолетовыми излучениями во избежание их повреждения. Не используйте ультрафиолетовое излучение в одном месте постоянно, это может привести к повреждению очищаемого объекта.

13. Не садитесь на данную машину во избежание её повреждения.

14. Не снимайте крышку роликовой щетки и не толкайте крышку наружу при включении или эксплуатации машины во избежание её повреждения.

15. Настоящая продукция используется только для очистки и удаления пылевых клещей для текстилей, таких как матрацы, байковое одеяло, подушки, диван и т.д.

16. Если кабель питания поврежден, обратитесь к производителю-заводу, его сервисному отделу или аналогичному отделу за профессиональной помощью.

Устранение неисправностей

Пожалуйста, проверьте следующие вопросы перед сдачей продукции на ремонт. Если имеются другие неисправности после принятия следующих решений, немедленно обратитесь к назначенному сервисному отделу за ремонтом и заменой.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Машина не работает	Вилка подключена не плотно	Проверить вилку на плотность
	В розетке нет тока	Проверить розетку
	Кнопка-выключатель не нажат	Кнопка-выключатель не нажат
Низкая всасывающая сила	Отверстие всасывания засорено	Очистить отверстие всасывания
	Накопление слишком много пыли в фильтровальной вате пылесборника	Очистить пылесборник и фильтровальную вату
	Накопление слишком много пыли на циклоне	Очистить циклон

Неисправность	Возможная причина	Решение
Ультрафиолетовая лампа не работает	Поверхность очищаемого объекта имеет низкий коэффициент отражения или ультрафиолетовая лампа находится слишком далеко от очищаемого объекта	При нормальных условиях ультрафиолетовая лампа запускается при условии, что машина находится на расстоянии 3см от очищаемого объекта
	Машина остановилась на байковом одеяле	Переместить машину вперед и назад на байковом одеяле
	Машина находится в вертикальном положении	Машина наклонена не более чем на 30 градусов
	Прозрачный лист на инфракрасном датчике на дне машины загрязнен или на нем слишком много пыли	Очистить прозрачный лист на датчике с помощью полусухой хлопчатобумажной ткани
	Ультрафиолетовая лампа повреждена	Обращаться к послепродажному отделу за заменой ультрафиолетовой лампы
Машина вдруг отключается	Пылесборник полон пыли	Во избежание перегрева двигателя машины добавлен механизм защиты от перегрева. При перегреве двигателя прекратите его использование, удалите забивки, и подождите два часа перед использованием
	Отверстие всасывания машины засорено	
	Фильтровальная вата засорена	
Роликовая щетка	Роликовая щетка оббиваема посторонними предметами	Открыть крышку роликовой щетки в соответствии с требованиями и очистите её для использования
	Ремень отсоединен или сломан	Открыть крышку роликовой щетки в соответствии с Руководством по эксплуатации, проверить ремень на предмет отсоединения или разлома, и заменить ремень в назначенном месте

Примечание: если после принятия следующих мер неисправность сохраняется, немедленно свяжитесь с послепродажным сервисом или местным дилером.

Спецификация продукции

Технические параметры

Модель	WB73
Номинальное напряжение	220В-240В
Номинальная частота	50 герц
Номинальная мощность	600вт

Электрическая схема



Информация о завод-изготовителе

Изготовитель	Кингклин Электрик Ко., Лтд
Адрес	Китай, №1 Сянян Роуд, Нью Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу Провинс

Утилизация

С учетом охраны окружающей среды прибор, оснастка и упаковка должны подвергнуться подходящей переработке для повторного использования содержащегося в них сырья.



Отработанные приборы не должны выбрасываться совместно с бытовыми отходами!

Только для стран-членов ЕС: В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU отслужившие приборы, и, в соответствии с Европейской директивой 2006/66/EC, поврежденные либо отработанные аккумуляторные батареи/батарейки необходимо собирать отдельно и утилизировать без ущерба для окружающей среды.

Возможны изменения без предварительного уведомления.

Указание по поводу гарантии

этот продукт имеет один года гарантии с момента покупки.

Гарантия не предоставляется в случае естественного износа, использования в коммерческих целях, изменений первоначального состояния прибора, работ по очистке, при последствиях ненадлежащего обращения или повреждении покупателем или третьими лицами, повреждении, вызванном внешними обстоятельствами, или из-за аккумуляторных батарей.



JIMMY



Contact us -we'll get back within 1 business day.



Web:www.jimmyglobal.com
Email:support@jimmyglobal.com